Hamac flottant ultra confort

130 x 70 cm

NC-8340-675

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce hamac aquatique ultra confortable. Gonflé en un clin d'oeil, le hamac flottant vous offre des instants de relaxation uniques pendant les chaudes journées d'été ! Une fois plié, le hamac prend encore moins de place qu'un matelas gonflable et tient ainsi dans n'importe quel sac.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Hamac flottant
- Kit de réparation
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) :
- Pompe à air

Utilisation

ATTENTION :
Le hamac flottant doit être gonflé par un adulte et nécessite environ 10 minutes de préparation avant d'être prêt à l'emploi.

1. Assurez-vous qu'aucun objet pointu ou tranchant ne se trouve sur le sol, tel que cailloux, gravier, verre, etc.
2. Sortez le produit de son emballage et vérifiez qu'aucune pièce ne manque. Dépliez-le et posez-le bien à plat sur le sol, puis ouvrez les valves.
3. Gonflez le hamac flottant avec une pompe à main ou à pied.

ATTENTION :
Ne gonflez pas le hamac flottant avec une machine à air comprimé, car il n'est pas conçu pour résister à une pression aussi forte. Ne gonflez pas trop le hamac. La pression maximale supportée est de 0,01 bar.

4. Assurez-vous que toutes les chambres à air sont gonflées uniformément. Ne surgonflez pas les chambres à air.

NOTE :
En cas de fort ensoleillement, il est conseillé de gonfler un petit peu moins le hamac, car l'air ainsi contenu chauffe et se dilate.
Lorsque vous utilisez le produit, assurez-vous que les valves se trouvent à la portée de l'utilisateur et hors de l'eau.

5. Pour dégonfler le matelas, vous devez sortir la tête de la valve, l'ouvrir, et la presser pour faire sortir l'air.

Nettoyage et rangement
- Nettoyez régulièrement le hamac flottant avec un chiffon en microfibre humide. Pour retirer les salissures tenaces, vous pouvez aussi utiliser un liquide nettoyant doux.
- Avant de ranger le hamac flottant, assurez-vous qu'il est bien sec ; puis stockez-le dans un endroit abrité du soleil et à température ambiante stable. Les pièces avec de grandes variations de température, telles que les caves et les garages, ne sont pas adaptées. Avant de ranger le hamac, vous devez absolument évacuer tout l'air qu'il contient et fermer les valves.

Réparations
Avant chaque utilisation, vérifiez l'étanchéité et l'usure éventuelle du hamac flottant. Il est possible qu'une utilisation inappropriée l'endommage. Un kit de réparation est fourni, au cas où vous devriez réparer de petits trous ou fissures.
N'utilisez plus le hamac flottant si les valves sont défectueuses ou si les parois sont poreuses.

Voici comment effectuer une réparation :
1. Nettoyez la surface tout autour de l'endroit endommagé en utilisant de l'eau claire et un détergent doux. Laissez sécher totalement. Assurez-vous que la zone à réparer est exempte de tout corps gras.
2. Utilisez le papier de verre pour poncer très légèrement la zone autour de l'endroit endommagé.
3. Appliquez un peu de colle sur la surface autour de la zone endommagée, puis appuyez fermement pour appliquer la rustine sur le trou.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes de sécurité pour l'utilisation dans l'eau

- La personne qui utilise le bateau doit toujours rester sous la surveillance d'une autre personne.
- Si possible et nécessaire, apprenez à votre enfant à nager.
- Les enfants qui ne savent pas ou pas bien nager, ou qui utilisent le bateau sans une surveillance constante, doivent porter un gilet de sauvetage approprié.
- Enseignez à votre enfant les mesures d'urgence.
- N'utilisez le produit qu'en eaux calmes et peu profondes. N'utilisez pas le produit en mer, ni dans des eaux à forts courants ou lors de vents forts.
- Si un accident survient, sortez l'enfant de l'eau aussi vite que possible. Ôtez rapidement les vêtements mouillés et recouvrez l'enfant à l'aide d'une serviette chaude et sèche. Demandez de l'aide et suivez les instructions que vous donnent des secouristes.

Symboles de sécurité

	Pas de protection contre la noyade
	Pression d'utilisation autorisée : 0,01 bar
	Lire d'abord le mode d'emploi
	Uniquement pour personnes sachant nager
	Charge maximale supportée : 80 kg
	Gonfler complètement chaque chambre à air
	Toujours surveiller les enfants dans l'eau
	Produit flottant stable
	Le produit exige un bon équilibre
	Utilisation en piscine uniquement
	Nombre d'utilisateurs : 1 adulte
	Distance de sécurité maximale autorisée par rapport à la rive : 10 m
	Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans
	Ne pas utiliser dans les vagues
	Ne pas utiliser en cas de vent de terre
	Ne pas utiliser en cas de courant menant vers le large

© Février 2014 - MK//KP//SK - EB
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 /
D-79426 Buggingen / Allemagne